

# Kuorintaohje

## Ecoflex 15 HTX

N-uross / 3011015HTX (7351)

snro 7559879



1



Katkaise Ecoflex15 Heatex-kaapeli suoraan poikki metallisahalla. Sisäjohtin tulisi olla täysin pyöreä.

3



Kuori 8mm ulointa kuorta.

5



Poista kuparifolio ja sisäeriste puukon avulla.

7



Aseta valmistettu kaapeli liittimen kuoren sisään päätyyn asti. Kiristä päätymutteri liittimeen 19mm avaimilla. Pieni rako tulisi näkyvä kiristyksen jälkeen päätymutterin ja kuoren välissä.

2



Pujota kaapeliin ylle järjestyksessä;

- Päätymutteri
- Kiristysrengas
- Kumitiiviste

Vinkki: Jos kumitiiviste on tiukka, hieman vaseliinia auttaa pujottamaan

4



Taita kuparipunos ylös. Asenna päätyholkki kuparifolion ja kuparipunoksen väliin päätyyn asti. Leikkaa ulkoneva punos pois. Siirrä kumitiiviste holkin päälle

6



Teflonprikka sisäjohtimen juureen, ja sisätappi johtimen päälle. Aseta teflonholkkieriste sisätapin päälle.

Vinkki: Sisäjohtimen päälle ohut vaseliinikerros, tämä pienentää intermodulaatio vaimennusta ja estää korroosiota.